

ポリエチレンタンク劣化診断

■ご用意いただくもの

①写真

タンクの状態や設置環境の確認をします。

F T - I R 試料の採取箇所のアップや遠くから撮影した画像など複数枚ご用意ください。

②F T - I R測定用試料

ポリエチレンの劣化によって生じる物質の量を測定します。

専用のサンプリングペーパー*を使いタンク表面を採取してください。

採取箇所はタンク天板や側面の日射時間が長い部分です。



③チェックシート*

設置年月などタンクの情報を記入ください。

※F T - I R 専用のサンプリングペーパーとチェックシートはスイコーからお渡しします。

■判定・報告について

①②③をもとに3段階で判定を行います。

報告は書面に加え、シールを発行します。

タンク自体に診断レベルを表示して管理にご利用ください。