

# HT タンク

完全液出しが可能な  
密閉丸型タイプ



HT-1000



HT-5000



HT-20000

## HT型タンク規格表

○重量は「本体」+「付属品」に安全率をかけた、荷下り作業用の目安重量となります。(単位kg)  
製品寸法は±1.5%程度誤差が生じる場合があります。(単位mm)

品名	容量ℓ	外径φ	胴部高さ	全高	架台高さ	アンカー本数	目安重量kg	備考
HT-40000	40,000	3,270	5,800	8,800	800	12	3,930	二層
HT-30000	30,000	2,910	5,000	8,500	1,000	8	2,880	
HT-20000	20,000	2,840	3,300	4,895	845	8	1,590	
HT-10000	10,000	2,360	2,315	3,865	1,100	4	1,150	発達三層脚
HT- 6000	6,000	2,010	2,025	3,050	630	4	680	
HT- 5000	5,000	1,908	1,960	3,010	510	4	830	
HT- 4000	4,000	1,740	1,780	2,820	760	4	460	
HT- 3000	3,000	1,620	1,580	2,550	550	4	380	二層
HT- 2000	2,000	1,420	1,315	2,170	505	4	240	
HT- 1000	1,000	1,108	1,100	1,825	460	4	160	
HT- 600	600	1,000	830	1,515	540	4	100	
HT- 300	300	700	860	1,120	260	(4)	40	単層
HT- 200	200	600	750	1,010	260	(4)	30	
HT- 100	100	600	400	860	260	(4)	20	

■タンク製品使用上の注意 ●アンカーボルトの先打ちはしないでください。  
●タンクの目盛りは目安としてご使用ください。