

■ 液面計

タンク内の容量を目視で確認できます。用途に応じて、3種類をご用意しています。

※目盛板は精密な容量表示ではありません。PEタンクの場合、寸法公差や膨れなどが生じるため目安として見てください。



S式
標準的な連通式液面計。容量の可視範囲は下記の表をご参照ください。



フロート式
タンクの最大容量値まで確認することができます。



天板返し式
タンク最大容量値まで確認ができる連通式です。

■ S式液面計 可視範囲一覧表

本体品番	可視範囲●	本体品番	可視範囲●	本体品番	可視範囲●	本体品番	可視範囲●
MC-50000	2000~50000	LA-30000	1500~29500	HT-40000	3000~40000	MH-15000	1000~14500
MC-40000	1500~40000	LA-20000	1500~19500	HT-30000	3000~30000	MH-10000	1000~9500
MC-30000	1500~30000	LA-15000	1000~14500	HT-20000	3500~20000	MH-8000	1000~7500
MC-20000	1500~19500	LA-10000	1000~10000	HT-10000	2000~9500	MH-6000	1000~5500
MC-15000	1000~14500	LA-8000	1000~7500	HT-6000	1500~5500	MH-5000	500~4500
MC-10000	1000~9500	LA-6000	1000~6000	HT-5000	1000~4500	MH-4000	500~3500
MC-8000	1000~7500	LA-5000	500~4500	HT-4000	1000~3500	MH-3000	400~2800
MC-6000	1000~5500	LA-4000	500~3500	HT-3000	600~2900	MH-2000	300~1900
MC-5000	500~4500	LA-3000	400~2800	HT-2000	400~1800	MH-1000	200~800
MC-4000	500~3500			HT-1000	300~900	MH-500	150~400
MC-3000	400~2800	UL-20000	1500~19500	HT-500	200~450	MH-300	75~250
MC-2000	300~1900	UL-15000	1000~14500			MH-200	50~150
MC-1500	300~1400	UL-10000	1000~10000	CT-10000	1000~10000		
MC-1000	200~900	UL-8000	1000~7500	CT-6000	500~6000	OHT-3000	600~2900
MC-750	150~650	UL-6000	1000~6000	CT-4000	500~4000	OHT-2000	400~1800
MC-500	150~400	UL-5000	500~4500			OHT-1000	300~900
MC-300	100~250	UL-4000	500~3500			OHT-500	200~450
MC-200	75~150	UL-3000	400~2800				