

薬注タンクシリーズ共通オプション



●**ポンプ架台**
ポンプ取付用の穴あけはポンプに合わせ、現場で行ってください。



●**ポンプサクション口**
ここより液を吸引し出します。このサクション口からタンク底20 ミリのところまでは内部配管が下がっています。



●**攪拌機&攪拌架台**
攪拌架台上に攪拌機をボルト止めします。架台のフランジは規格品なので、お手持ちの汎用攪拌機もご使用頂けます。



●**錠**
フタを確実に固定します。取り扱いに注意が必要な液体をご使用の際は、装着をお勧めします。写真は50ℓ,100ℓタイプの機材です。200~1000ℓはロック構造になります。



●**ラブコック**
洗濯調整ができるコックです。サイズは1.5Aです。



●**アンカー止め金具**
本体を確実に固定します。本体側面のインサートナットに取り付けます。

ドレンパン

- 50ℓ,100ℓ,200ℓ用の3種類のサイズがあります。
- 万一の液もれにも安心してご使用になれます。
- インサートナット付きなので、アンカー止め金具(別売)の取付も可能で、耐震性に優れています。
- ポリエチレン製なので、従来の塩ビ製のものに比べ、はるかに安価で耐衝撃性に優れています。

